


**Einstellung der  
DECO  
Schaltuhren  
220 V ~ 50 Hz 8 A  
Type S 2 N**



**1 Schaltspiel im 24-Stunden-Zyklus, Abschalt-  
dauer 0 bis 9 Stunden.**

**Beispiel:**

Der Kühlschrank soll ab 1.00 Uhr morgens  
3 Stunden abtauen.

1. **Abtauzeit:** Zifferblatt A drehen bis die 1 über der  
Pfeilspitze „Zeit“ steht.
2. **Abtaudauer:** Einstellsegment B auf 3 der Skala  
„Dauer“ einstellen.
3. **Tageszeit:** Roten Drehknopf C im Uhrzeigersinn  
nach rechts (Pfeilrichtung) drehen, bis das Markie-  
rungs-dreieck „Tageszeit“ die augenblickliche Uhr-  
zeit (z. B. 12.30 Uhr) auf dem Zifferblatt A anzeigt.  
Die Uhr schaltet dann den Kühlschrank um 1.00 Uhr  
morgens ab und um 4.00 Uhr morgens wieder an.

Bei Stromunterbrechung muß der rote Drehknopf C  
erneut auf die Uhrzeit eingestellt werden.